Stappenplan Wallmount ophangen

1. Kies de juiste plek

- Zoek een stevige muur (bij voorkeur beton of baksteen, of controleer bij gips of er een regel achter zit).
- Kies een plek op ooghoogte of iets hoger, zodat de handpan mooi uitkomt en je er gemakkelijk bij kunt.

2. Meet en markeer de positie

- Meet de gewenste hoogte vanaf de vloer.
- Markeer met een potlood de boorgaten op de muur.

3. Boor de gaten

- Gebruik een geschikte boor en boor de gaten op de gemarkeerde punten.
- Steek pluggen in de geboorde gaten (tenzij je in hout schroeft). Gebruik de juiste pluggen en schroeven, afhankelijk van de situatie en de soort muur (evt. "holle wand" schroeven gebruiken).

4. Bevestig de wallmount

- Schroef de kleine houten knop van de wallmount af (bij bovenstaand model).
- Plaats het grote ronde hout op de muur en schroef het vast.
- Schroef dan de kleine houten knop vast. Deze hoort aan de bovenkant te zitten, dan komt de onderzijde van de handpan tegen het hout ipv tegen de wand.

5. Hang de handpan op

- Plaats je handpan voorzichtig op de knop.
- Zorg dat hij stevig en stabiel hangt. Sommige wallmounts hebben rubber of foam om krassen te voorkomen.

Tips

- Test de constructie eerst zonder de handpan: duw er zachtjes op om te controleren of hij stevig hangt.
- Zorg dat de wandmontage voldoende draagkracht heeft — de handpan kan 3 tot 6 kg wegen.
- Hang hem niet op boven een verwarming of in direct zonlicht om schade aan het instrument te voorkomen.

HandPanShop.nl
mail@handpanshop.nl
+31 645 922 966 / +31 343 218 082
Traaij 192, 3971 GV Driebergen-Rijsenburg